

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Cette étape est primordiale pour obtenir un bon résultat. Effectuer un sablage progressif en utilisant tous les grains successifs : pour les meubles jusqu'au grain 180. Pour les planchers, jusqu'au grain 150.

## APPLICATION DE L'HUILE

### 1<sup>er</sup> COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Étendre une mince couche d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d'un tampon à teinture. Attendre environ 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile resté en surface du bois avec un chiffon propre. Attendre un minimum de 12 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

### 2<sup>e</sup> COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 11 ml / m<sup>2</sup> (environ une cuillère à table). Attendre 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile ou polir immédiatement (voir section conseils). Attendre un minimum de 24 heures avant d'appliquer la troisième couche.

### 3<sup>e</sup> COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 4 ml / m<sup>2</sup> (environ une cuillère à thé). Attendre 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile ou polir immédiatement (voir section conseils).

## CONSEILS

1 • Pour un fini plus satiné, remplacer l'essuyage au chiffon de la 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> couche par un polissage. Répartir quelques gouttes d'huiles en respectant les quantités proposées et polir immédiatement avec une polisseuse ou une sableuse orbitale. Utilisez un disque sans grain non abrasif. Ne pas essuyer par la suite.

2 • Un léger sablage au papier de grain 800 entre la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> couche peut rendre la surface légèrement plus lisse et résistante.

## IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les productions. Par conséquent, il est primordial de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

**LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR  
ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE À LA  
VALEUR DU PRODUIT.**

**NE JAMAIS LAISSER L'HUILE SÉCHER  
EN SURFACE SANS AVOIR EFFECTUÉ  
D'ESSUYAGE OU DE POLISSAGE.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTOCOMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMERSÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.

version 1

## NOTE

Les huiles KUNOS 243 et 244 prennent environ 30 jours pour sécher à cœur. Leur dureté maximale est donc obtenue après 4 semaines. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pendant cette période.

LIVOS CANADA  
T. 1 877 909-3123 - F. 418 365-7915  
20, route Goulet, Proulxville (Québec) G0X 2B0

LIVOS.CA